



5 enzimas para una limpieza descalcificante más eficaz



LIMPIEZA DE ALTO RENDIMIENTO

DIOXI ENZ+ es un detergente enzimático concentrado con 5 enzimas, de baja formación de espuma, para la limpieza de máquinas de ordeño mecánico, pisos, paredes, equipos, utensilios y superficies lavables en industrias de procesamiento de alimentos e industrias en general. También puede ser utilizado en limpieza CIP (Clean in Place) y en todos los equipos de la cadena de producción de leche.

Por su tecnología, Dioxi ENZ+ es un detergente no corrosivo, biodegradable y seguro de usar, compuesto por cinco enzimas:



**PROTEASA LIPASA CELULASA
AMILASA MANANASA**

Amplio espectro de aplicación en diferentes tipos de suciedad orgánica, presentando alta eficiencia en la eliminación de suciedades más complejas.

Combinada con una alta actividad enzimática, la composición surfactante le otorga al producto un alto rendimiento de limpieza a través de un excelente efecto sinérgico con el control de la espuma, eliminando diversas suciedades como **grasa y aceite** y facilitando el enjuague.

Es seguro para usar sobre cerámica, porcelana, mármol, granito pulido, cemento o cualquier superficie lavable.



¿Qué son las **ENZIMAS**?

Son proteínas que actúan como biocatalizadores y facilitan la limpieza degradando suciedad muy específica y difícil de eliminar.

Modo de **ACCIÓN**

**PROTEASA
LIPASA
CELULASA
AMILASA
MANANASA**

*Actúa en la degradación de la leche en polvo y la sangre
Rompe enlaces de grasas y aceites
Elimina compuestos de celulosa
Desimpregna almidones y harinas
Elimina suciedad de encías en general que están impregnadas*



5 enzimas para una limpieza descalcificante más eficaz

ENZ+ LIMPIEZA DE ALTO RENDIMIENTO

Cómo **UTILIZAR**

LIMPIEZA GENERAL:

Diluir 1 mL de detergente DIOXI ENZ+ en 1 (un) litro de agua. La solución DIOXI ENZ+ se puede aplicar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y, si es necesario, frotar la superficie con un paño, esponja o cepillo. Enjuagar abundantemente la superficie con agua. Para un mejor rendimiento, recomendamos realizar pruebas de dilución con DIOXI ENZ+ en función del grado de suciedad.

LIMPIEZA POR CIRCULACIÓN:

Hacer circular la solución limpiadora a una concentración de 1mL/L, a una temperatura de hasta 50°C, durante al menos 10 minutos y enjuagar con agua.



CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños y de las mascotas. Conservar el producto en su envase original, en posición vertical y cerrado, alejado de fuentes de calor, humedad y de la luz solar directa.



PRECAUCIONES

No ingerir. No mezclar con otros productos. No utilizar para desinfectar alimentos. No reutilizar envases. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si persiste la irritación, consultar a un médico, llevando consigo el envase o la etiqueta del producto. En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito. Consultar inmediatamente a un médico, llevando consigo el envase o la etiqueta del producto. No reutilizar envases.